

LG Styler Kurzanleitung



MHK62007256

GEWEBEPFLEGE-LEITFADEN

● = ja § = Etikett prüfen

Stoffart			Kleidung	Refresh-Programm		Sanitary Programm	Gentle Dry Programm	Kommentare
				Falten entfernen	Gerüche entfernen			
Naturfasern	Pflanzliche Fasern	Baumwolle	Handtücher, Socken, Unterwäsche, Jeans, Sportbekleidung, T-Shirts, Decken		●	●	●	Bei Gewebe aus 100% Baumwolle bleiben möglicherweise einige Falten zurück. Bei Bedarf nach dem Zyklus bügeln.
		Leinen, Hanf, Ramie	Sommerkleidung, Tischdecken		●	●	●	Einige Falten bleiben möglicherweise zurück. Stellen Sie sicher, dass die Textilien bei Verwendung der Zyklen Refresh/Sanitary (Auffrischen/Desinfizieren) mit der Maschine oder per Hand gewaschen werden dürfen. Legen Sie die Kleidung auf die Ablage, wenn sie empfindlich sind. Gestärkte Kleidung ist für den Styler nicht geeignet.
	Tierische Fasern	Alpaka, Kamelhaar, Kaschmir	Mäntel, Anzüge	§	§	§	●	Strickwaren auf die Ablage legen. Alpaka und Kamelhaar gehen bei heißem Wasser ein.
			Schals, Strickwaren		§		●	
		Pelz, Leder	Mäntel, Schals					*Nur heruntergeladenen Spezialpflege-Zyklus verwenden (Trocknen bei niedriger Temperatur). Aber Leder darf nur zu 100% natürliches Leder sein (kein Kunstleder)
		Seide	Seidenkrawatten, Bänder, Schals, Blusen, Seide, Samt/Plüsch					Keine Kleidung aus Seide verwenden.
		Wolle	Pullover, Strickwaren		§		●	Strickwaren auf die Ablage legen. Wollartikel gehen ein, wenn sie in heißem Wasser gewaschen werden. Stellen Sie sicher, dass die Textilien bei Verwendung der Zyklen Refresh/Sanitary (Auffrischen/Desinfizieren) mit der Maschine oder per Hand gewaschen werden dürfen. Der Zyklus Gentle Dry (sanftes Trocknen) ist für die meisten Kleidungsstücke kein Problem.
			Wintermäntel, Anzüge, Sportkleidung, Uniformen	●	●	●	●	
	Chemiefasern	Acetate	Anzug-Futter, Blusen, Krawatten, Pyjamas	●	●	●	●	
		Acryl	Thermo-Unterwäsche, Strickwaren	●	●	●	●	Legen Sie die Kleidung auf die Ablage
		Nylon	Strümpfe, Dessous	●	●	●	●	Legen Sie die Kleidung auf die Ablage
			Sportbekleidung, Vorhänge	●	●	●	●	
		Polyurethan	Dehnbare Kleidung (mit weniger als 5%)	●	●	●	●	Wenn der Artikel mehr als 5% Polyurethan (Schwimmkleidung) enthält, das Pflegeetikett prüfen.
		Kunstseide	Anzugfutter	●	●	●	●	

ZYKLUS-LEITFADEN

			Zyklusvorgänge			
Zyklus	Einstellung	Geschätzt. Zeit in Std.: Min.	Preparing	Steaming	Sanitizing	Drying
REFRESH CYCLE	Normal	39	○	○		○
	Light	20	○	○		○
	Heavy	59	○	○		○
SPECIAL CARE CYCLE	Suits/Coats	34	○	○		○
	Wool/Knit	27	○	○		○
	Sports Wear	54	○	○		○
	Downloaded	varies				
SANITARY CYCLE	Normal	1:23	○	○	○	○
	Bedding	1:33	○	○	○	○
	Fine Dust	53	○	○	○	○
	Heavy Duty	1:53	○	○	○	○
GENTLE DRY CYCLE	Normal	1:30				○
	Rain/Snow	51				○
	Dehumidify	2:00 4:00				

Zyklusvorgänge

- Preparing** Erhitzen des Wassers im Behälter, damit Dampf geliefert werden kann.
- Steaming** Die Kleidung einem Dampfstrahl aussetzen.
- Sanitizing** Keime aus der Kleidung entfernen.
- Drying** zum Entfernen von Feuchtigkeit aus der Kleidung.

- Bevor Sie den Styler verwenden, unbedingt das jeweilige Pflegeetikett prüfen. Behandeln Sie mit dem Styler keine Artikel, die nicht farbecht sind, die hitzeempfindlich sind oder die nicht geeignet sind, im Zyklus Refresh/Sanitary (Auffrischen/Desinfizieren) mit Wasser gewaschen zu werden.
- Der Styler hat keine Waschfunktion. Verschmutzte Teile erst waschen, bevor Sie diese im Styler behandeln.

- Folgenden Artikel sollten nicht mit dem Styler behandelt werden.

Kategorie	Artikel, die nicht im Styler behandelt werden dürfen
Kleidung	gestärkte Kleidung, Vinyl
Bettwäsche/Decken	Elektrische Heizdecken, schwere Woldecken (Doppelschicht oder über (3,3 lb) 1,5 kg)
Sonstige	Schuhe, Artikel mit Schaumgummi, Artikel mit Klebstoffen.

Gewebepflege-Etiketten, deren Artikel mit dem Styler behandelt werden können		
Kategorie	Etikett	
Waschetiketten		✓
	nicht waschen	✓*
Trocknen-Etiketten		✓
	nicht trocknen	NEIN
Etiketten zur Temperatureinstellung des Trockners		✓
	keine Hitze / luftgetrocknet	NEIN

* Einige Artikel wie Pelz, Leder und Seide, bei denen (nicht waschen) auf dem Etikett steht, können mit dem Styler behandelt werden. Siehe Gewebepflege-Leitfaden

Beknopte referentiegid LG Styler

HANDLEIDING TEXTIELVERZORGING

● = ja § = label controleren

stof			kleding	Refresh-programma		Sanitary Programma	Gentle Dry Programma	opmerkingen
				kreukels verwijderen	geurtjes verwijderen			
natuurlijke vezels	plantaardige vezels	katoen	handdoeken, sokken, ondergoed, spijkerbroeken, sportkleding, t-shirts, dekens		●	●	●	In textiel van 100% katoen kunnen kreukels blijven zitten. Indien gewenst kunt u dergelijke stoffen na het wasprogramma strijken.
		linnen, hennep, ramie	zomerkleding, tafelkleden		●	●	●	Mogelijk blijven kreukels zitten. Zorg ervoor dat stoffen (met de hand) mogen worden gewassen als u de wasprogramma's Verfrissen/ Hygiënisch gebruikt. Leg kwetsbare kleding op een plank. Kleding met stijf sel niet in de Styler plaatsen.
	dierlijke vezels	alpaca haar, kamelenhaar, kasjmier	jassen, pakken	§	§	§	●	Leg gebreide stoffen op een plank. Alpaca- en kamelenhaar krimpt in heet water.
			sjaals, gebreide kleding		§		●	
		bont, leder	jassen, sjaals					*Gebruik alleen de gedownloade cyclus Bont / leerverzorging (drogen bij lage temperatuur). Dit programma is alleen geschikt voor 100% natuurlijk leder (geen kunstmatig leder)
		zijde	zijde stropdassen, linten, sjaals, blouses, zijdefluweel/pluche					Gebruik geen zijde kleding.
	wol	sweaters, gebreide kleding		§		●	Leg gebreide stoffen op een plank. Sommige wolsoorten krimpen als u ze in heet water wast. Zorg ervoor dat stoffen (met de hand) mogen worden gewassen als u de wasprogramma's Verfrissen/Hygiënisch gebruikt. Het wasprogramma Voorzichtig drogen is voor de meeste soorten veilig.	
		winterjassen, pakken, sportkleding, uniformen	●	●	●	●		
kunstvezels	acetat	voering in pakken, blouses, stropdassen, pyjama's	●	●	●	●		
	akryl	thermisch ondergoed, gebreide kleding	●	●	●	●	Leg kleding op een plank	
	Nylone	panty's, lingerie	●	●	●	●	Leg kleding op een plank	
		sportkleding, gordijnen	●	●	●	●		
	polyuretan	kleding met stretch (met minder dan 5% polyurethaan)	●	●	●	●	Controleer het etiket voor de juiste verzorging als de kledingstukken meer dan 5% polyurethaan bevatten (zoals zwembkleding)	
	rayon	voering van pakken	●	●	●	●		

WASPROGRAMMAGIDS

			Wasprocessen			
Programma	Instelling	Geschatte tijd in UU.: Min.	Preparing	Steaming	Sanitizing	Drying
REFRESH CYCLE	Normal	39	○	○		○
	Light	20	○	○		○
	Heavy	59	○	○		○
SPECIAL CARE CYCLE	Suits/Coats	34	○	○		○
	Wool/Knit	27	○	○		○
	Sports Wear	54	○	○		○
	Downloaded	varies				
SANITARY CYCLE	Normal	1:23	○	○	○	○
	Bedding	1:33	○	○	○	○
	Fine Dust	53	○	○	○	○
	Heavy Duty	1:53	○	○	○	○
GENTLE DRY CYCLE	Normal	1:30				○
	Rain/Snow	51				○
	Dehumidify	2:00 4:00				

Wasprocessen

- **Preparing** verwarmt het water in de tank als voorbereiding op het toevoeren van stoom.
- **Steaming** Stoomnevel op de stof.
- **Sanitizing** verwijdert de microben uit de stof.
- **Drying** verwijdert vocht uit de stof.

- Controleer het wasetiket voordat u de Styler gebruikt. Plaats items die niet kleurvast zijn, die gevoelig zijn voor hoge temperaturen of die niet geschikt zijn om in water te wassen niet in de wasprogramma's Verfrissen of Hygiënisch reinigen.
- De Styler beschikt niet over een wasfunctie. Bevuilde items dient u voor gebruik te wassen.

- **Plaats de volgende items niet in de Styler.**

categorie	items die niet in de Styler mogen worden geplaatst
kleding	kleding met stijf sel, vinyl
beddengoed/ dekens	elektrische dekens, zware dekens (twee lagen of zwaarder dan 1,5 kg)
Andere	schoenen, items die gemaakt zijn van sponsrubber, items met lijmmiddelen

wasetiketten die u kunt gebruiken bij de Styler		
categorie	etiket	
etiketten wassen		✓
	 niet wassen	✓*
etiketten drogen		✓
	 Niet drogen	NEJ
etiketten temperatuurstelling droger		✓
	 niet heet drogen/aan de lucht	NEJ

* Sommige items zoals bont, leer en zijde, die het etiket Niet wassen hebben, kunnen wel met de Styler worden gebruikt. Zie de (Handleiding Stofverzorging).