

Andiamo nella fotocamera e clicchiamo sui 4 box in basso a sinistra. Scegliamo poi la seconda opzione a sinistra "manuale".

1. Reset: ripristiniamo le impostazioni di default.
2. AF: auto focus, ci permette di settare la profondità di campo. Scegliendo i valori a sinistra potremo fotografare dettagli vicini all'obiettivo (macro). Andando verso destra, invece, raggiungeremo i soggetti più distanti.
3. S: tempo di esposizione. Ci permette di regolare per quanto tempo l'obiettivo della fotocamera resterà aperto per assorbire la luce. Un tempo di esposizione basso (1/800) viene usato per soggetti in movimento, un tempo di esposizione alto (2) si usa per ottenere foto luminose in condizione di luce bassa. Bisogna tenere la fotocamera estremamente ferma in caso di tempo di esposizione molto alto.
4. ISO: usato principalmente quando la luce è scarsa, aiuta ad aumentare la luminosità ma allo stesso tempo incrementa il rumore.
5. EV: valore di esposizione. Ci permette di regolare la quantità di luce che la fotocamera deve assorbire.
6. WB: bilanciamento del bianco. Ci permette di rendere la foto più "fredda" (verso sinistra) o più "calda" (verso destra).